



Così il microonde diventa forno!

Ecovent® chiude con le soluzioni provvisorie ed apre la strada a un utilizzo completamente nuovo del forno a microonde. Panini croccanti, pasta friabile e allo stesso tempo anche carne succosa e verdure fresche. E tutto questo senza il minimo sforzo.

A questo scopo il vostro prodotto viene inserito in un contenitore di cartone con rivestimento metallizzato, un cosiddetto suscettore.

Il tutto viene poi sigillato ermeticamente con la pellicola Ecovent®. Adesso il prodotto può passare dal congelatore o dal frigorifero direttamente al forno a microonde. Nella fase 1 il prodotto si riscalda secondo il principio della pentola a pressione in maniera completa ed uniforme. Quando la pressione interna raggiunge un grado predefinito, la confezione si apre da sola. A questo punto inizia la fase 2, la cottura al forno. Grazie al suscettore, il panino di un hamburger o il pane da sandwich rimangono croccanti come nella normale cottura a forno. Inoltre, poiché all'interno della confezione continua comunque a circolare umidità, la carne rimane morbida.

La pellicola Ecovent®, sia essa nella versione flessibile Flow-wrap o nella versione rigida, per prodotti freschi o congelati, a barriera alta, media o senza barriera, trasforma il vostro microonde in forno.